



iTNC 530

1) Trouver le numéro de soft ou numéro de logiciel

⇒ **Mémorisation/édition programme**

Code : ██████████
MOD Logiciel : Version:
NC-SW: **606425 04 SP20**

Il y a eu 4 générations d'iTNC530 :

- 1^{ère} génération soft commençant par : 340 420 xx ou 340 421 xx ❌
- 2^{ème} génération soft commençant par : 340 422 xx ou 340 423 xx ❌
- 3^{ème} génération soft commençant par : 340 49x xx ❌✅
- 4^{ème} génération soft commençant par : 606 42x xx ✅

- ❌ N'ont pas l'aide TNC GUIDE
- ❌✅ Ont l'aide TNC GUIDE à partir du soft **340 49x -06**
- ✅ Ont l'aide TNC GUIDE

2) télécharger le fichier d'aide sur le site asynoptim.com



Aide

N° soft iTNC 530	Fichiers d'aide
60642x-04 SP8	FR_60642x04_SP8
60642x-04	FR_60642x04
60642x-03	FR_60642x03
R1760v_03	FR_R1760v03

3) Dézipper et transférer sur la CN

⇨ **Mémorisation/édition programme**

PGM
MGT

Dézipper le fichier téléchargé et mettre les fichiers sur l'iTNC530 (clé USB, TNC REMO...) sous le répertoire

