



TNC 620

1) Trouver le numéro de soft ou numéro de logiciel

A partir de n'importe quel mode (machine ou programmation) appuyer sur la touche  Vous trouverez les informations dans la partie verte ci-dessous.

Type commande: TNC620 Logiciel CN: **817605 18 SP1**

2) télécharger le fichier d'aide sur le site asynoptim.com

TNC 620	
Aide	
N° soft TNC 620	Fichiers d'aide
81760x-18	FR_81760x-18
81760x-17	FR_81760x-17
81760v-16	FR_81760v-16

620_FR_81760x-18.zip
Temps restant : 1 min 25 s — 7,1 sur 56,5 Mo (588 Ko/s)

3) Dézipper et transférer sur la CN

Dézipper le fichier téléchargé et mettre les fichiers sur la TNC 620 (clé USB, TNC REMO...) sous le répertoire

TNC: \tncguide\fr*

↑ Nom de fichier

BHBcycle.chm
BHBiso.chm
BHBklartext.chm
BHBoperate.chm
BHBtchprobe.chm
errors.chm
Main.chm
TNCdiag.chm