



TNC640

1) Trouver le numéro de soft ou numéro de logiciel

MOD

A partir de n'importe quel mode (machine ou programmation) appuyer sur la touche
Vous trouverez les informations dans la partie verte ci-dessous.

Type commande: TNC640 Logiciel CN: 340595 18

2) télécharger le fichier d'aide sur le site asynoptim.com

TNC 640	
	
Aide	
N° soft TNC 640	Fichiers d'aide
340 59x-18	FR_34059x-18
340 59x-17	FR_34059x-17
340 59x-16	FR_34059x-16
340 59x-11	FR_34059x-11

640_FR_34059x-18.zip
Temps restant : 1 min 55 s — 8,7 sur 75,2 Mo (589 Ko/s)

3) Dézipper et transférer sur la CN

Dézipper le fichier téléchargé et mettre les fichiers
sur la TNC 640 (clé USB, TNC REMO...) sous le répertoire

TNC:\tncguide\fr*

↑ Nom de fichier

BHBcycle.chm
BHBiso.chm
BHBklartext.chm
BHBoperate.chm
BHBtchprobe.chm
errors.chm
Main.chm
TNCdiag.chm